



Brugerhåndbog
NIBE Uplink™



Indholdsfortegnelse

1 Generelt	2
Funktionsudbud	3
Krav	3
2 Registrer dig for NIBE Uplink	4
3 Find på hjemmesiden	5
Startsiden	5
Software	8
Kontoindstillinger	8
Log ud	8

1 Generelt

Ved hjælp af internettet og NIBE Uplink™ får du et hurtigt overblik over og den aktuelle status for din varmepumpe og varmen i din bolig. Du får et overskueligt og godt grundlag, som du kan benytte til effektivt at følge og styre din varme- og varmtvandskomfort. Hvis der opstår en eventuel driftsforstyrrelse i dit anlæg, får du en alarm via din e-mail, som giver dig mulighed for hurtigt at kunne håndtere forstyrrelsen.

NIBE Uplink giver dig desuden mulighed for at styre komforten i din bolig, uanset hvor du befinder dig.

Denne brugerhåndbog hjælper dig til at komme i gang med NIBE Uplink (<http://www.nibeuplink.com>).



HUSK!

Før du kan begynde at benytte NIBE Uplink, skal produktet være installeret og indstillet i henhold til retningslinjerne i din varmepumpes installatørhåndbog.



TIP!

Gå ind på <http://www.nibeuplink.com> for yderligere information.



HUSK!

Når du kobles op til NIBE Uplink, vil der blive genereret en vis datatrafik via din internetforbindelse.

Funktionsudbud

Du har via NIBE Uplink adgang til forskellige funktionsniveauer: Et basisniveau, som er gratis, og et premiumniveau, hvor du kan vælge udvidede funktioner mod en fast årlig afgift (afgiften varierer afhængigt af valgte funktioner).

Funktionsniveau	Basis	Premium ¹⁾
Overvåge	X	X
Alarm	X	X
Historik ²⁾	X	X
Udvidet historik ³⁾		X
Ændre indstillinger ⁴⁾		X

Krav

For at NIBE Uplink kan fungere med dit anlæg, kræves følgende:

- Kompatibelt anlæg.
- Netværkskabel Cat.5e UTP (lige, han-han), trådbunden netværskommunikation.
- Internetforbindelse (bredbånd).
- Browser med understøttelse af JavaScript. Hvis du benytter Internet Explorer, bør du benytte version 7 eller højere. Se hjælpefilen i din browser for information om, hvordan du aktiverer JavaScript.

1) Disse funktioner er tilgængelige via premiumniveauet.

2) Historik indebærer 1 måneds historik for en begrænset mængde parametre afhængigt af installation, se side 7 for yderligere information.

3) Udvidet historik indebærer historik fra tilkobling af NIBE Uplink med yderligere ca. 30 parametre afhængigt af installation, se side 7 for yderligere information.

4) Ændre indstillinger indebærer i princippet fuld adgang til menuerne "INDEKLIMA", "VARMT VAND" og "VARMEPUMPE" (med undtagelse af visse undermenuer som f.eks. "tid & dato", "mine ikoner" og "sms").

2 Registrer dig for NIBE Uplink

HELP | ABOUT | COOKIES | NIBE ENERGY SYSTEMS | SELECT LANGUAGE

NIBE Uplink™

Register a new account

Please fill out the form below to register a new account.

Contact Details

Account type Personal Corporate

Full Name

Address Line 1

Address Line 2

Postal Code

City

Region

Country

Time Zone

Login details

E-mail

Password

Confirm password

I accept the Terms of Service

Register

© NIBE Energy Systems - info@nibe.se

Hvis du ikke allerede har en konto for NIBE Uplink, skal du gå ind på hjemmesiden <http://www.nibeuplink.com/Register> og følge nogle enkle skridt.



BEMÆRK

Registrering af en ny konto kræver en gyldig e-mail-adresse (e-mail-adressen kræves ved fremtidig pålogging).

1. Udfyld de obligatoriske felter med korrekt information (glem ikke at vælge, om det er en privatkonto, eller om den skal gælde for en virksomhed).
2. Læs og accepter abonnementsvilkårene.
3. Tryk på registrerknappen. Der bliver nu sendt en e-mail-meddelelse som bekræftelse til den registrerede e-mail-adresse.
4. Følg linket i e-mail-meddelelsen for at bekræfte registreringen.
5. Log ind.

3 Find på hjemmesiden



TIP!

Se hjælpesiden for yderligere information og yderligere hjælp end den, der findes i denne manual.

Link til hjælpesiden finder du øverst på hjemmesiden.

Startsiden


Tilslut anlægget

Når du har logget på første gang, er tiden inde til at tilslutte dit anlæg til din konto. Du kan tilslutte flere end ét anlæg til din konto.

Tilføj et anlæg ved at følge vejledningerne på hjemmesiden.



TIP!

Tryk på  for mere detaljeret hjælp.



BEMÆRK

Efter en eventuel udskiftning af elektriske komponenter kan det være nødvendigt at tilslutte dit anlæg til NIBE Uplink igen.

Mine anlæg



Hvis du har flere anlæg tilsluttet din konto, kan hjemmesiden se ud som denne, når du har logget ind på din konto.

Her kan du vælge, hvilket anlæg du vil have information om.

Oversigt



Denne side viser information om dit anlæg.



HUSK!

Ændringer og opdatering af dit anlæg via NIBE Uplink kan tage op til 5 minutter.

Før musemarkøren hen på billedet af dit anlæg for at se, hvornår NIBE Uplink kommunikerede sidst.

Status

Oversigt: Her vises en statusoversigt for det valgte anlæg. For eksempel vises temperaturer, driftsstatus samt eventuelle meddelelser vedrørende anlægget.

Serviceinfo: Her vises visse informationer fra menuen "INFO" (mængden af information varierer afhængigt af dit anlæg).

Ændre indstillinger

Dette alternativ kræver premiumniveau.

Her kan du ændre indstillingerne i menuerne "INDEKLIMA", "VARMT VAND" og "VARMEPUMPE" (med undtagelse af visse undermenuer som f.eks. "tid & dato", "mine ikoner" og "sms").

Historik

Her vises historik i form af diagrammer for status og temperaturfølere i dit anlæg.

Her har du også mulighed for at eksportere værdier til .csv-format (åbnes i f.eks. Excel).

Mængden af valgbare alternativer er afhængigt af funktionsniveau.

Ved basisniveau vises historik, hvilket indebærer 1 måneds historik med en begrænset mængde parametre afhængigt af installation (f.eks. inde-/udetemperatur, varmtvand, top/ladning, kompressor driftstid (total & heraf varmtvand), kuldebærer ind/ud, varmebærer ind/ud, beregnet fremløb og de nye parametre sæsonafhængig kuldebærer ind/ud). Der kan kun vises et parameter ad gangen i diagrammet.

Ved premiumniveau vises udvidet historik fra da NIBE Uplink blev tilkoblet. Dette indebærer yderligere ca. 30 parametre afhængigt af installationen (f.eks. gradminutter, strøm 1, strøm 2, strøm 3, kompressorstarter, varmgastemperatur, sugegastemperatur osv.). Samtlige parametre kan efter behov vises på samme tid i diagrammet.

Alarm

Her vises information samt forslag til tiltag i forbindelse med eventuelle aktuelle alarmer samt alarmhistorik.

Premium

Her kan du få abonnement på de forskellige funktioner fra premiumniveauet og se den aktuelle status og købshistorik for dine abonnementer.

Tilpas

Her kan du gøre følgende:

- Tilpasse oversigtsbilledet (den side, du ser først, når du får adgang til dit anlæg).
- Redigere anlæggets profil (anlæggets navn og adresse).
- Sikkerhed (tillade, at andre NIBE Uplink-kontoer styrer og/eller overvåger dit anlæg).

Support

Her kan du downloade manualer og den sidste nye software til dit anlæg.

Software

Her kan du søge efter den sidste nye software til dit anlæg.

Skriv dit serienummer, og tryk på knappen Søg.

Findes der software til dit serienummer, får du et link til at downloade den, samt en trinvis vejledning til, hvordan du opdaterer softwaren i dit anlæg.

Kontoindstillinger

Her kan du foretage indstillinger af din NIBE Uplink-konto.

Her kan du:

- Ændre din kontos e-mail-adresse.
- Ændre adgangskode.
- Ændre dine kontaktoplysninger.
- Indstille, hvornår NIBE Uplink skal sende e-mail-meddelelser til dig (f.eks. ved alarm).
- Vise brugerkontoens købehistorik.
- Fjerne din konto fra NIBE Uplink.

Log ud

Her logger du ud fra NIBE Uplink.

NIBE AB Sweden
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
www.nibe.eu



231155