

Inddata til BE18

Produkt **Fighter U35**

Beskrivelse

Fighter U35

Varmepumpe	
Type	Andel af etage
Rumopvarmning <input checked="" type="checkbox"/>	? <input type="text"/>

VBV: Her vises liter af en evt. valgt varmtvand beholder.

Rumopvarmning	VBV
<input type="text"/> 3,7 <input type="text"/> 4,45 <input type="text"/> 1	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0
Test temperatur, °C	
<input type="text"/> 2 <input type="text"/> 20	<input type="text"/> <input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/> udeluft <input checked="" type="checkbox"/> Rumluft	<input type="checkbox"/> udeluft <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rumluft
<input type="text"/> <input type="text"/> 1,7	<input type="text"/> <input type="text"/> 0
Varmepumper tilknyttet ventilation	
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> 0

Nominal effekt, kW
Nominal COP, inkl. Pumpe, ventilator og automatik (EN14511)
Rel. COP ved 50 % last.

Kold side
Varm side

Kold side: Jordslange, aftræk eller varmeanlæg.

*Særligt hjælpeudstyr, W, som ikke er med i den nominale COP.
Automatik, stand-by W, (konstant drift)

Temp. Virk. Grad for vgv før varmepumpe
Dim. Indblæsningstemperatur, °C
Luftstrøm, m³/s

Indtastninger med rødt