

Tilslutning af varmtvandsprioritering

Varmtvands prioritering

Tilkobling i styring... gå til de foreskrevne menuer.

Kodeordet er altid kedlens indstillede temperatur efterfulgt af bogstaverne EST .

PKT. 1. Indstillinger – service. (evt. Kodeord)

PKT.2. Systemkonfiguration.

PKT.3. NR på VV kredsløb ændres til "1".

PKT.4. Gå til menu Centralvarme – Service – Varmtvands prioritering ændres til "JA".

PKT.5. Gå til menu Brugsvand – indstillinger – komfort temperatur, anbefales sættes til min. 55 grader Celsius. (kedeltemp bør være min. 10 grader varmere end VV temp.)

